

PUITS

Profondeur : 10,60 m
hauteur d'eau 2 août : 7,30 m
Diamètre : 1 m

Pour passer en eau de ville :

Etape 1 : Débrancher la pompe à côté du puit dans le sous sol du pool house



Etape 2 : enlever la pression de la pompe en faisant couler l'eau de l'évier de la cave

Etape 3 : fermer les vannes qui sont situées à côté de la pompe ; il y a 2 vannes à couper
Si la pression n'est pas à zéro quand on débranche le tuyau jaune et vert : risque de couler fort

Etape 4 : fermer la vanne dans la cave près du plafond en haut au dessus du lave linge



Etape 5 : ouvrir vanne au dessus emplacement moto (vanne qui ressemble à un papillon)



Vannes autres cave côté congélateur



Vannes à côté du chauffe eau

