

Nettoyage des filtres

V2

La V1 date du 19/12/2022

Contrôler la pression du filtre à sable : pression normale = 0,5 bar

Si pression supérieure à 0,5 bar : le filtre commence à s'encrasser

➔ 0,8 bar = zone rouge > Nettoyer les filtres




Position avant arrêt (position normale) :

Sélecteur sur Filtration du Bassin

2 vannes de départ ouvertes (sous Sterilor)

2/3 vannes de retour ouvertes



1° : arrêter la pompe



2° : fermer les 2 vannes de départ sous électrolyse Sterilor

3° : fermer toutes les vannes de retour


(La fermeture des vannes empêche l'air de remonter dans le circuit)



4° : 1^{er} filtre : ouvrir la boîte à filtre de la pompe, sortir et nettoyer le filtre (pompe toujours stoppée !!)

5° : remettre le filtre de pompe et refermer la boîte à filtre
Vérifier le niveau d'eau dans le filtre (rajouter si nécessaire)

6° : 2^{eme} filtre (sable) mettre le sélecteur sur Lavage du filtre (appuyer puis tourner)



A close-up photograph of a grey PVC pipe system. The pipe has several orange-handled valves or fittings attached to it. A blue arrow points to one of these orange handles. The pipe is set against a light-colored wall, and a tiled floor is visible in the foreground.

8° : remettre la pompe en marche à grande vitesse
jusqu'à ce que l'eau dans la bulle témoin devienne claire
2, 3 ... 5 minutes maxi : l'eau se vide derrière la piscine
(côté plongeur / côté route à gauche)



12° : ouvrir les 2 vannes de départ sous Sterilor

11° : laisser les 2 vannes de retour ouvertes (Fond + Skim)



13° : redémarrer la pompe

14° : purger l'air du filtre à sable avec la molette

... la pression doit être à 0,5 bar



15° : mettre la pompe en circulation normale